

# Punte per saldatura (T900)

## ATTREZZATURE

<p><b>EUT - T900 - LB</b></p>	<p>T900-LB ACF028915</p>	<p><b>EUT - T900 - 05C</b></p>	<p>T900-05C ACF028916</p>
<p><b>EUT - T900 - 08D</b></p>	<p>T900-08D ACF028910</p>	<p><b>EUT - T900 - 08C</b></p>	<p>T900-08C ACF028917</p>
<p><b>EUT - T900 - 32D</b></p>	<p>T900-32D ACF028914</p>	<p><b>EUT - T900 - 1C</b></p>	<p>T900-1C ACF028918</p>
<p><b>EUT - T900 - K</b></p>	<p>T900-K ACF028922</p>	<p><b>EUT - T900 - 12D</b></p>	<p>T900-12D ACF028911</p>
<p><b>EUT - T900 - SI</b></p>	<p>T900-SI ACF028923</p>	<p><b>EUT - T900 - 16D</b></p>	<p>T900-16D ACF028912</p>
<p><b>EUT - T900 - 2C</b></p>	<p>T900-2C ACF028924</p>	<p><b>EUT - T900 - 24D</b></p>	<p>T900-24D ACF028913</p>
<p><b>EUT - T900 - 3C</b></p>	<p>T900-3C ACF028925</p>	<p><b>EUT - T900 - I</b></p>	<p>T900-I ACF028919</p>
<p><b>EUT - T900 - 4C</b></p>	<p>T900-4C ACF028926</p>	<p><b>EUT - T900 - SB</b></p>	<p>T900-SB ACF028920</p>
<p><b>EUT - T900 - IS</b></p>	<p>T900-IS ACF029742</p>	<p><b>EUT - T900 - B</b></p>	<p>T900-B ACF028921</p>
<p><b>EUT - T900 - 05IS</b></p>	<p>T900-05IS ACF031254</p>	<p><b>EUT - T900 - SK</b></p>	<p>T900-SK ACF029743</p>